

MONTAGEVEJLEDNING AF KLIKVENTIL

Ved montering af klikventiler med selvlåsende clips er det meget vigtigt at montagen foretages med omhu.

Ved hjælp af påmonterede låseclips på klikventilen, er det enkelt og hurtigt at montere ventilen i vindueskarm/vinduesramme.

- 1. Klikventilens åbne/lukkefunktion afprøves af operatør inden montering**
- 2. Montøren kontrollerer om låseclipsene sidder som de skal på ventilhuset**
- 3. Udfræsningen i trærammen kontrolleres (tolerancer er overholdt)**
- 4. Man sikrer at ventilen er lukket inden montering**
- 5. Ventilen sættes forsigtigt ind i udfræsningen til den ligger an mod låseclipsene**
- 6. Herefter trykkes ventilen med et jævnt tryk i enderne parallelt ned i udfræsningen**
- 7. Montøren kontrollerer herefter åbne/lukkefunktionen**

Hvis ventilen under montagen trykkes skævt ned i trærammen skal man ikke forsøge at trække den ud igen, det tillader låseclipsene ikke. Derimod skal man fortsætte monteringen ved at trykke den ende ned som giver skævheden.